



NOTICE DE MONTAGE

ARRIERE COURT STREET TRIPLE 675

(2007-2012)

1. Démonter la selle et les caches latéraux de la moto. Démonter le panneau d'accès qui se trouve sous le garde-boue arrière (3 vis).
2. Débrancher le faisceau d'éclairage de plaque et de clignotants – repérer les fils des clignos droit et gauche de façon à faciliter le remontage !
3. Démonter la coque arrière de la moto (4 vis). Démonter le capteur de pression qui y est fixé, ainsi que les clignotants et l'éclairage de plaque. Les remonter sur les entretoises du kit. Utiliser les serre-fils fournis pour faire passer les fils le long des entretoises.



4. Remonter et rebrancher le capteur de pression (réutiliser les vis d'origine) sur l'entretoise principale du kit, et monter celle-ci sous l'arrière de la moto en lieu et place de l'origine.
5. Rebrancher les clignotants et l'éclairage de plaque et vérifier leur fonctionnement, puis installer l'ensemble sur la moto (nouvelle entretoise), en prenant soin de loger les fils à l'intérieur de la cavité (sous la selle) sans les pincer.
6. Remonter le feu arrière, les caches latéraux et la selle.