



NOTICE DE MONTAGE

PLATINE DE CONTACTEUR NORMAN HYDE



VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CI-DESSOUS AVANT D'ENTREPRENDRE LE MONTAGE.

La platine se monte sur le coté gauche du cadre, juste au dessus du radiateur d'huile.

Montage

1. Déconnectez le contacteur à clé (connecteur situé à l'intérieur du phare) et démontez le contacteur de son emplacement.
2. Montez le contacteur dans la platine à l'aide des vis M5, rondelles et écrous borgnes fournis.
3. Démontez les 2 vis de 10mm qui sont sur le cadre à l'emplacement voulu, et monter la platine avec les entretoises fournies.
4. Vérifier et au besoin réarranger le passage du faisceau vers le phare et reconnecter le contacteur.
5. Vérifier le montage et le fonctionnement avant de serrer les vis à 45Nm.